



Ilumi Ambient Wakeup Light

WL201

Bedienungsanleitung

EINLEITUNG

Wir danken Ihnen für den Erwerb des “Illumi Ambient Wakeup Light”. Diese Bedienungsanleitung enthält nützliche Informationen für die richtige Verwendung und Wartung dieses Produkts. Um seine Funktionen optimal auszuschöpfen, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme durch und bewahren Sie sie gut auf, um später darin nachschlagen zu können.

Das “Illumi Ambient Wakeup Light” stimuliert Sie mit einem sanften Sonnenaufgangseffekt, um Sie auf schonende und natürliche Weise zu wecken. Personen, die diese Wecklicht-Funktion nutzen, wachen friedlich auf und können mit einer besseren Stimmung und einem positiven Gefühl in den Tag starten.

Das Dual-Beleuchtungssystem des LED-Stimmungslichts mit Spektralfarben sowie Simulation des Sonnenlichts bei Morgen- und Abenddämmerung als 2-in-1-Beleuchtungseffekt.

Spektralfarben: Sie können Beleuchtungstöne aus mehr als tausend Farben auswählen, um innere Spannungen abzubauen.

Durch Synchronisierung des Alarms mit Ihrem Schlafzyklus über iOS- und Android-Mobiltelefone können Sie Ihre optimale Aufwachzeit einfach regulieren.

HINWEIS Da die Lichtempfindlichkeit von Person zu Person unterschiedlich ist, können Sie die Beleuchtungsstärke für Ihr Wecklicht so einstellen, dass sie Ihrer persönlichen Empfindlichkeit entspricht. Damit sorgen Sie für einen optimalen Start in den Tag.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNHINWEISE

- Das Gerät darf nicht zweckentfremdet oder unter Nichtbeachtung der angeführten technischen Daten betrieben werden. Eine missbräuchliche Verwendung kann Ihre Gesundheit und Ihr Leben gefährden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis benutzt zu werden, sofern diese bei der Anwendung nicht durch eine Person beaufsichtigt oder angewiesen werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Sie dürfen den Adapter für keine anderen Geräte nutzen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie Schäden am Gerät selbst oder am Netzadapter feststellen. Schalten Sie das Gerät bei Fehlfunktionen sofort aus und trennen Sie es vom Netz.
- Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

ALLGEMEINES

- Dieses Produkt ermöglicht eine Auswahl der Beleuchtungsstärke, mit der Sie aufwachen möchten.
- Das Wecklicht lässt sich nach Ihrem persönlichen Einstellungsgrad für Helligkeit und Lautstärke regulieren. Wenn Sie dieses Produkt erstmalig verwenden, sollten Sie die Einstellungen der verschiedenen Helligkeitsgrade mehrere Tage lang testen, um Ihr angenehmstes Szenario zu ermitteln.
- Wenn Sie Ihr Schlafzimmer mit einer anderen Person teilen, kann diese eventuell unbeabsichtigt durch die Beleuchtung des Produkts aufwachen, auch wenn sich diese Person weiter entfernt vom Produkt befindet. Die Ursache dafür liegt in der naturgemäß unterschiedlichen Lichtempfindlichkeit von Menschen.
- **HINWEISE ZUR VERWENDUNG DER „Schlaf-App Illumi“ FINDEN SIE IN DER ANLEITUNG, DIE SICH DIREKT IN DER ANWENDUNG BEFINDET**
- Die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen können sich vom Original unterscheiden.
- Der Inhalt der Bedienungsanleitung darf ohne Genehmigung des Herstellers nicht vervielfältigt werden.

WICHTIG

- Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme durch und bewahren Sie sie gut auf, um später darin nachschlagen zu können.
- Falls Sie an schweren Depressionen leiden oder gelitten haben, lassen Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts von Ihrem Hausarzt beraten.
- Die „Schlaf-App Illumi“ ist ein Anwendungsprogramm für Smartphones, das zur Überwachung und Aufzeichnung Ihres geschätzten Schlaf-Wach-Rhythmus dient. Zudem werden die Daten zur Ermittlung der optimalen Schlafphase für die Aktivierung des Wecklichts verwendet. Dieses Gerät ist jedoch kein Präzisions- oder Messgerät.
- Dieses Produkt ist nicht dafür vorgesehen, Ihre Schlafzeit zu verringern; es hat keinen negativen Einfluss auf Ihren Schlafbedarf.
- **DIESES PRODUKT SAMT DAZUGEHÖRIGEM PROGRAMM FÜR SMARTPHONES IST KEIN MEDIZINISCHES GERÄT.**

UNBEDINGT BEACHTEN

- Stellen Sie das Gerät stabil auf eine trockene, ebene und wasserfeste Unterlage und achten Sie auf eine sichere Umgebung.
- Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn es nicht in Betrieb ist. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, beachten Sie die Empfehlungen zur Lagerung im Abschnitt "Pflege und Wartung".
- Verwenden Sie lediglich einige Tropfen ätherischen Öls. Überschreiten Sie niemals die empfohlene Menge.

UNBEDINGT VERMEIDEN


- Nehmen Sie keine Änderungen an den internen Komponenten des Geräts vor, da dies zu einem Erlöschen der Garantieansprüche führen würde.
- Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Gewalteinwirkung und keinen Stößen aus, und halten Sie es von Staub, Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit fern.
- Sie dürfen das Gerät während des Betriebs nicht mit Gegenständen abdecken, wie z.B. Zeitungen, Vorhänge, usw.
- Verwenden Sie kein Wasser, das zuvor direkt als Trinkwasser benutzt wurde.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Falls Sie Flüssigkeiten darauf verschütten, trocknen Sie es umgehend mit einem weichen, faserfreien Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Mitteln.

HINWEIS

Diese technischen Daten und den Inhalt der Bedienungsanleitung können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.


ÜBERSICHT

VORDERANSICHT




- 1. LCD-Display
- 2. Leuchte mit Taststeuerung
- 3. USB-Anschluss
- 4. 3,5 mm Audiobuchse

UNTERE ANSICHT




- 5. Batterieschacht
- 6. Anschluss für Netzadapter
- 7. Tasten für Uhreinstellung
- 8. Reset-Taste

RÜCKANSICHT



- 9. Lautsprecher




Funktionstasten		Optionstaste	
	Modus "Stimmungsmoment" umschalten		Musik für Stimmungsmoment auswählen
		+ -	Lautstärke einstellen
	Taste drücken, um Alarmeinstellungsmodus aufzurufen		<ul style="list-style-type: none">• Alarm ein- / ausschalten• Alarmzeit einstellen• Beruhigenden Alarmton oder Radioalarm auswählen• Wecklicht ein- / ausschalten
		+ -	Zwischen Radioalarm / beruhigenden Alarmton wechseln
	<ul style="list-style-type: none">• Zwischen "Warmen weißen Licht" / "Stimmungsmoment-Modus" wechseln (kurzes Drücken)• Beleuchtung abschalten (langes Drücken)	+ -	Beleuchtungsstärke einstellen (Stärkegrad 1-5)
			"Atmendes Licht" im Stimmungsmoment-Modus aktivieren
	Modus für "Simulation der Dämmerung" ein- / ausschalten (ON/OFF)		Einschlafzeit einstellen
	Radio ein- / ausschalten (ON/OFF)		<ul style="list-style-type: none">• Suchlauf nach nächster Empfangsstation starten (langes Drücken)• Sendereinstellung (nach oben/unten) vornehmen (kurzes Drücken)
		+ -	Lautstärke erhöhen / verringern

SYMBOLE

	AM/ PM-Anzeige
	Batterieladeanzeige
	Modus für Simulation der Dämmerung ist aktiviert (ON)
	Alarm mit Wecklicht ist aktiviert (ON)
	Alarm ohne Wecklicht ist aktiviert (ON)
	Modus "Stimmungsmoment" ist aktiviert (ON)
	Beleuchtungsmodus ist aktiviert (ON)
	Radiomodus ist aktiviert (ON)
	Smartphone ist angeschlossen
MHz	Radiofrequenz
	Lautstärke der Lautsprecher


ERSTE SCHRITTE

A. ANSCHLUSS AN STROMNETZ




1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Unterseite des Geräts
2. Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an. Ziehen Sie die Isolierfolie im Batterieschacht ab.
3. Verbinden Sie das Adapterkabel mit dem Netzadapter-Anschluss
4. Bringen Sie die Abdeckung wieder am Gerät an

B. EINSTELLUNG DER UHR



1. Drücken Sie “⌚”, um den Uhreinstellungsmodus aufzurufen.
2. Drücken Sie auf “+” oder “-”, um das 12- oder 24-Stundenformat auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung auf “⌚”
3. Drücken Sie auf “+” oder “-” (oder halten Sie die Tasten gedrückt), um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung auf “⌚” (die Uhr lässt sich automatisch mit dem Smartphone synchronisieren, wenn das Smartphone die entsprechende App installiert hat)

C. ERSTMALIGE INBETRIEBNAHME DER FERNBEDIENUNG



1. Drehen Sie Batteriefachabdeckung der Fernbedienung gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu entfernen.
2. Entfernen Sie die Isolierfolie im Batterieschacht und bringen Sie die Abdeckung auf der Unterseite der Fernbedienung wieder an.

WICHTIG Entfernung der Isolierfolie

Ziehen Sie die Isolierfolie bei der ersten Inbetriebnahme ab, da die Fernbedienung sonst NICHT funktioniert.

D. PLATZIERUNG DES WECKLICHTS “AMBIENT”


Um die Wirkung des Wecklichts optimal nutzen können, platzieren Sie es ca. 30-40 cm von Ihrem Kopf entfernt.

EINSTELLUNG DES ALARMS

Die Einstellung des Alarms sollte über die Fernbedienung oder die entsprechende App auf dem Smartphone vorgenommen werden.

Alarm-Programmierung

1. Halten Sie “🔔” auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt; die voreingestellte Alarmzeit blinkt sodann und das Symbol “🔔” wird auf dem Display angezeigt.




2. Wenn die angezeigte Alarmzeit blinkt, drücken Sie auf “TUNE” oder “TUNE”, um die Alarmzeit einzustellen.
3. Zur Bestätigung auf “🔔” drücken.


Auswahl des Alarmtons

Drücken Sie auf “+” oder “-”, um “Wecken mit beruhigendem Klang” oder “Wecken mit Radio” auszuwählen. Warten Sie 2 Sekunden lang, bis das entsprechende Symbol auf dem LCD-Display angezeigt wird.

i. Auswahl des beruhigenden Klanges als Weckalarm



- a. Drücken Sie auf “TUNE” oder “TUNE”, um zwischen den 7 beruhigenden Klängen zu wechseln bzw. eine kurze Hörprobe der einzelnen Klänge zu starten.



- 01 Regen
- 02 Bach
- 03 Ozean
- 04 Grille
- 05 Lagerfeuer
- 06 Weißes Rauschen
- 07 Piepton

ii. Auswahl des Radios als Weckalarm





- a. Drücken Sie auf “TUNE” oder “TUNE”, um das Signal nach oben oder unten einzustellen. Durch langes Drücken der Tasten wird der Suchlauf gestartet und die jeweils nächste Empfangsstation kurz wiedergegeben



FM 87.5 MHz
↕
108.0 MHz

- b. Zur Bestätigung auf “🔔” drücken.




3. Aktivierung / Deaktivierung der Wecklicht-Option (ON/OFF)

- a. Drücken Sie auf “+” oder “-”, um es ein- oder auszuschalten.



- b. Drücken Sie auf “”, um die Wecklicht-Option zu bestätigen und den Alarmeinstellungsmodus zu beenden.
- c. Zur Bestätigung auf “” drücken.

4. Ein-/Ausschalten des Alarms

Wenn sich das Gerät im Uhrzeitmodus befindet, drücken Sie auf “” und anschließend auf “ TUNE” oder “ TUNE” um die Alarmeinstellung ein- oder auszuschalten. Das LCD-Display zeigt die entsprechende Auswahl an:



Alarm ist aktiviert




Alarm und Wecklicht sind aktiviert




Alarm und Wecklicht sind deaktiviert

Warten Sie 2 Sekunden lang, bis das Gerät zum Uhrzeitmodus zurückkehrt. Nach erfolgter Alarmeinstellung wird das entsprechende Symbol auf dem LCD-Display im Uhrzeitmodus angezeigt.

Zur Bestätigung auf “” drücken.

ALARM BEENDEN / SCHLUMMERFUNKTION

1. Um den Alarm zu beenden, halten Sie Ihre Hand ca. 1 Sekunde lang in das Gerät.




2. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um den Alarm stummzuschalten. Der gewählte Alarmton / Radioton und das Wecklicht (nach erfolgter Auswahl) werden nach Ablauf von 8 Minuten erneut aktiviert. (der Alarmton / Radioton und das Wecklicht (nach erfolgter Auswahl) blinken bei aktivierter Schlummerfunktion)

EIN-/AUSSCHALTEN DER MUSIK


LAUTSPRECHER

Bei Android-Geräten ist eine Musikwiedergabe nur über die 3,5 mm-Audiobuchse möglich.




Android OS

Beim iPhone, iPad oder iPod ist eine Musikwiedergabe über die 3,5 mm-Audiobuchse oder per USB-Anschluss möglich.










iOS (iphone, ipad)

1. Öffnen Sie Buchsenabdeckung an der Seite des Geräts.
2. Verbinden Sie den USB-Anschluss für eine digitale Verbindung oder die 3,5 mm-Audiobuchse mit Ihrem Smartphone (oder Tablet/MP3-Player). Bei angeschlossenen iOS-Geräten wird das Symbol “” für den Lautsprechermodus auf dem LCD-Display angezeigt.
3. Starten Sie die Musik mit den entsprechenden Bedienelementen des Musikplayers auf Ihrem Gerät.
4. Um die Lautstärke zu ändern, drücken Sie entweder auf “+” oder “-” auf der Fernbedienung oder ändern Sie die Lautstärke

auf Ihrem Smartphone (oder Tablet/MP3-Player). Falls Sie Probleme bei der Musikwiedergabe von Ihrem Smartphone haben, befolgen Sie bitte die Anleitung im Handbuch Ihres Geräts. (das USB-Kabel für das Smartphone ist nicht im Lieferumfang unseres Produktes enthalten).




EIN-/AUSSCHALTEN DES RADIOS

UKW-RADIO



1. Drücken Sie auf “” auf der Fernbedienung. Das Symbol für den UKW-Radiomodus “” wird auf dem LCD-Display angezeigt.
2. Drücken Sie lange auf “ TUNE” oder “ TUNE”, um nach der nächsten Empfangsstation zu suchen. Drücken Sie kurz auf “ TUNE” oder “ TUNE” um die Senderfrequenz einzustellen.
3. Drücken Sie auf “+” oder “-”, um die Lautstärke des Lautsprechers zu ändern.
4. Drücken Sie erneut auf “” auf der Fernbedienung, um das Radio auszuschalten.

EIN-/AUSSCHALTEN DER BELEUCHTUNG

SONNENLICHT-MODUS

1. Drücken Sie auf “”, um den Modus “Sonnenlicht” zu aktivieren.
2. Drücken Sie auf “+” oder “-”, um die Helligkeit der Beleuchtung auf 1 bis 4 zu ändern.
3. Halten Sie “” 2 Sekunden lang gedrückt, um die Beleuchtung auszuschalten. (Das Symbol  blinkt bei aktiviertem Modus)







STIMMUNGSLICHT

1. Drücken Sie 2x auf “”, um den Modus “Stimmungslicht” aufzurufen. Die Beleuchtung verändert sich langsam innerhalb eines breiten Farbspektrums.
2. Halten Sie “<” bei aktiviertem Farbzyklus gedrückt, um zum Atem-Modus zu wechseln. Drücken Sie auf die Taste “>”, um zum Farbzyklus zurückzukehren
3. Halten Sie “” 2 Sekunden lang gedrückt, um die Beleuchtung auszuschalten.

SIMULATION DER DÄMMERUNG




Die Simulation der Dämmerung ändert das Beleuchtungsniveau stufenweise, um den Übergang zur natürlichen Abenddämmerung nachzubilden.

Die Beleuchtung wird dabei innerhalb eines voreinstellbaren Zeitraums (5 bis 60 Minuten) allmählich abgedunkelt; auch die Musik- oder Radiowiedergabe wird innerhalb der voreingestellten Zeitspanne allmählich ausgeblendet.

1. Drücken Sie 1x auf “” auf der Fernbedienung, um den Modus aufzurufen. Das Symbol “” wird auf dem LCD-Display angezeigt
2. Drücken Sie auf “ TUNE” oder “ TUNE”, um die Zeitdauer des Einschlaf timers einzustellen.
3. Drücken Sie erneut auf “”, um den Modus zu verlassen und zum Uhrzeitmodus zurückzukehren; der Timer wird sodann intern gestartet und das Beleuchtungsniveau wird automatisch auf den höchsten Wert zurückgesetzt.
4. Sie können jederzeit auf “” drücken, um den Countdown zu überprüfen. Der Simulationseffekt der Dämmerung startet mit Beginn der letzten 10 Minuten des Countdowns.

STIMMUNGSMOMENT

“Illumi Ambient” ermöglicht eine Umgebungsbeleuchtung mit stimmungsvoller Musik, damit Sie den Effekt einer positiven Gemütslage genießen können.

1. Drücken Sie 1x auf “” auf der Fernbedienung, um den Modus STIMMUNGSMOMENT aufzurufen; auf dem Display wird “OFF” oder die Nummer des entsprechenden “MOOD MOMENT”-Szenarios angezeigt.
2. Drücken Sie auf “ TUNE” oder “ TUNE”, um das gewünschte Szenario auszuwählen (insgesamt 6 Optionen)
3. Drücken Sie auf “+” oder “-”, um die Lautstärke der Stimmungsmusik zu ändern.
4. Warten Sie 4 Sekunden lang, bis das Gerät zum Standby-Modus zurückkehrt.
5. Wiederholen Sie Schritt 1, um eine andere Musik auszuwählen. Sie können auf “+” oder “-” drücken, um die Lautstärke der Stimmungsmusik bei aktiviertem STIMMUNGSMOMENT zu ändern.

VERBINDUNG MIT DEM SMARTPHONE

Sie können das Illumi-Ambient-Wake-Up-Licht auch komfortabel über Ihr Smartphone steuern und bedienen, sowie Zusatzfunktionen nutzen. Laden Sie dazu aus dem Apple-Store oder Google Play Store die App ‘illumiSleep’ die Sie in der Suche


unter dem Namen finden.

Folgendes Symbol erscheint auf Ihrem Smartphone nach der Installation:



SCHLAF-TRACKER

Die Schlaf-Tracker-Funktion und Vibrationserkennung über Ihr Smartphone ermöglicht die Aufzeichnung Ihres Schlafverhaltens zur Analyse und Verbesserung Ihrer Schlafqualität.



Das Smartphone sollte in der ganzen Nacht geladen werden. Falls Sie Bedenken wegen der Strahlung haben, können Sie das Gerät in dem Flugzeugmodus schalten, der alle Datendienste abschaltet. Platzieren Sie das Smartphone unter Ihrem Kissen oder in der Ecke der Matratze zwischen Matratze und Bettbezugum die Bewegungen zu erfassen. Weitere Informationen erhalten Sie direct in der App-Anwendung.

BATTERIELADEANZEIGE

Sie müssen die Batterie wechseln, wenn das Symbol  auf dem Display angezeigt wird.

SPECIFICATIONS

TYP	BESCHREIBUNG
BASISEINHEIT	
L x B x H	280mm x 95mm x 255mm
Gewicht	1000g
Strom	DC10V 3.5A
BETRIEBSTEMPERATUR	
Temperaturbereich (Betrieb)	10 °C to 40 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-20 °C a 60°C
STROMVERSORGUNG	
Eingang	100-240V 50-60HZ
Salida	DC10V 3.5A

ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website www.oregonscientific.de und erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific-Produkte. Auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Daten herunterladen

können. Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere Website: <https://us.oregonscientific.com/about/international.asp>
Oregon Scientific Global Distribution Limited behält sich das Recht vor, die Inhalte, Bedingungen und Bestimmungen in dieser Bedienungsanleitung zu interpretieren und auszulegen, und diese jederzeit nach eigenem Ermessen ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Soweit es irgendwelche Unterschiede zwischen der englischen Version und den Versionen in anderen Sprachen gibt, ist die englische Version maßgebend.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Oregon Scientific, dass illumi Ambient Wakeup Light (WL201) mit der Richtlinie EMC 2004/108/CE übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific Kundendienst.

